



astm

SIM - Sistema Integrado de Manutenção

FICHA DE EXECUÇÃO PLANOS / REVISÕES PROGRAMADAS



Setor de Execução	->	Setor de Veículo	->
Veículo Nº.	->	Marca/Tipo	->
		Empresa	->
Data Vencim. km	->	Data Execução	->

Plano vencido a executar



<input type="checkbox"/>	-> Plano A	incl. lubrificação chassi
<input type="checkbox"/>	-> Plano B	incl. A + troca do filtro motor
<input type="checkbox"/>	-> Plano B/1	incl. A + B + troca óleos caixa + diferencial
<input type="checkbox"/>	-> Plano c	incl. A + B + B/1

Odômetro do Veículo nesta data	->	km.
--------------------------------	----	-----


PLANO / REVISÃO

A -> APLICAÇÃO



Serviços a Executar	Nome	Matrícula	Visto
RTM's -> atender as reclamações			
Socorros + Retornos -> verificar última incidência			
Pneumáticos -> verificar pressões e aperto rodas			
Motor -> verif. vazamentos + ruídos + vibrações			
Comandos -> alternador + freio motor - terminais			
Cx. Marchas -> aciona., trambulador, vazamento			
Transmissão -> folgas + aperto cardans			
Suspensão -> reaperto grampos + estabilizadores			
Direção -> folgas ponteiros + braços - Reaperto			
Carroceria -> espelhos, itinerário, portas, bancos, etc			
Limp. parabrisa -> funcionam., embucham., paletas			
Baterias -> nível água + fixação			
Pré-filtro aliment. combustível -> desmont. + lavag.			
Verif. níveis -> óleo+água motor, óleo cx+dif+dir. hidr.			
Lubrificação chassi -> conforme plano específico			

OBS: Serviços executados - Visto + Carimbo Setor Encarregado





PLANO / REVISÃO

B -> APLICAÇÃO

Serviços a Executar	Nome	Matrícula	Visto
Todas operações contidas no plano Rev. A ->			
Motor+chassi + radiadores -> lavar			
Turbina -> vazamentos+folga no conjunto eixo			
Mangueiras -> estado+aperto das braçadeiras			
Correias -> estado + tensão			
Níveis -> acionar embreagem + freios			
Filtros motor + diesel -> trocar			
Batente bomba injetora -> verificar encosto			
Porcas do eixo -> folgas			
Cubos de rodas -> folgas + vazamentos			
Lonas de freio -> espessura			
Catracas dos freios -> funcionamento - posição			
Suporte motor -> rachaduras + reaperto			
Cuícas de freio -> guarda-pós + funcionamento			
Compressor de ar -> vazamento- tubo de saída entup			
Válvula de ar -> vazamento - funcionamento			
Direção -> alinhar - convergência / divergência			
Suspensão pneumática -> reg. altura + estado foles			
Filtro de ar -> limpar - vide instruções			
Carroceria -> retoques gerais - interna+externa			
Baterias -> medir amp.+voltagem + solução - acerto			
Pneumáticos -> acertar acasalamento			
Óleo lubrificante motor -> trocar			

OBS: Serviços executados - Visto + Carimbo Setor Encarregado



PLANO / REVISÃO

B/1 -> APLICAÇÃO

Todas as operações contidas nos Planos A + B ->			
Filtros de ar -> trocar			
Óleos cx. marchas + diferencial -> trocar			

OBS: Serviços executados - Visto + Carimbo Setor Encarregado

